

LC-105 用外部電源用 DC6V / AC アダプター

A-PS105 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
製品パッケージ、接続方法は以下になります。
必ず使用上の注意をご確認の上、接続してください。故障や火災の原因になります。

■製品特長

DC6VのACアダプターを接続することで、電池を使用せずに本機(LC-105)を使用できます。

■使用上の注意

- ①接続時にプラス、マイナスを逆に接続したり、短絡させたりしないように注意してください。
- ②アダプターと乾電池の併用はできません。
LC-105へアダプターより電源供給する場合は、必ず乾電池を外して運用してください。
- ③配線工事が必要になりますので、本製品の接続については必ず電気工事店へ依頼してください。
- ④アダプターによる運用方法の場合、停電時は室外側より解錠できません。
停電時は、外部電源用端子に9Vの四角電池を接続することで緊急可動が可能です。

■製品パッケージ

DC6V / AC アダプター
型番：A-PS105

外部電源接続用コネクタ
型番：C-PS105



※A-PS105にはC-PS105が、セットにて同梱されています。
※外部電源用コネクタ「C-PS105」は、本機と電源アダプターを接続する場合に必ず必要になります。

■接続方法

①製品の電源印字シールをご確認の上、「A-PS105」と「C-PS105」を接続してください。
※接続時にプラス、マイナスを逆に接続したり、短絡させたりしないように注意してください。
製品の故障や火災の原因になります。

②LC-105室内機側の基盤へ「C-PS105」を接続してください。
接続箇所は、右図より確認してください。
接続時は、必ず接続機器の電源をOFFの状態で行ってください。

DC6V+
DC6V-

