

電子錠 解錠用リモコン

「SR-ID50」電池の交換方法

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用中に電池が消耗してしまった場合の交換方法を以下に記載しております。
手順をよくご確認くださいのうえ、ご対応いただきますようお願い致します。



(1) ネジをゆるめ、中を開けます。

※ケース内部を傷つけないようご注意ください



(2) 古い電池をリモコンから外します。



(3) 新しい電池を入れ、ネジをしめます。

電池の型番は「CR2032」です。

※電池の向きにご注意ください