

LC-105 外部入力接続用コネクタ

C-EI105 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

製品パッケージ、接続方法は以下ようになります。

必ず使用上の注意をご確認の上、接続してください。故障や火災の原因になります。

■製品特長

任意の外部機器より無電圧接点を本コネクタへ入力することでLC-105を解錠できます。


■使用上の注意

- ①外部機器より有電圧を本機に印加した場合、製品の故障及び火災の原因になります。
- ②外部機器より無電圧接点を入力時(ワンショット入力時)のみLC-105（本機）が解錠します。
無電圧接点の入力を保持しても本機の施錠動作を行うと本機は施錠します。
本機の施錠動作…自動施錠設定時扉を閉める または 手動施錠設定による施錠操作
- ③配線工事が必要になりますので、本製品の接続については必ず電気工事店へ依頼してください。

■製品パッケージ

外部入力接続用コネクタ
型番：C-EI105

※外部入力用コネクタ「C-EI105」は、本機と外部機器を接続する場合に必ず必要になります。



■接続方法

①製品の印字シールをご確認の上、「外部機器」と「C-EI105」を接続してください。

※外部機器より有電圧を本機に印加した場合、製品の故障及び火災の原因になります。

②LC-105室内機側の基盤へ「C-EI105」を接続してください。

接続箇所は、右図より確認してください。
接続時は、必ず接続機器の電源をOFFの状態でご確認ください。

