

# 取付金具ラインナップ

# 取付金具取付方法(一例)

**外開き用取付金具**

本体用 型番: G10-EM2100      吸着板用 型番: K05-EM2100

本体側面取付金具      吸着板背面取付金具

**内開き用取付金具**

本体用 型番: M05-EM2100      吸着板用 型番: Z25-EM2100

本体背面取付金具      吸着板 Z 型取付金具

**その他**

本体用 型番: M05-EM2100      吸着板用 型番: K05-EM2100

本体背面取付金具      吸着板背面取付金具

**警告** 長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。  
 吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。  
 短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。(※本体も同様に注意して固定してください)

**外開き用取付金具**

① 電磁錠を側面金具で取付

本体側面取付金具「G10-EM2100」      吸着板背面取付金具「K05-EM2100」

本体側面金具+吸着板背面金具

**内開き用取付金具**

① 開き戸に取付する場合

本体背面取付金具「M05-EM2100」      吸着板 Z 型取付金具「Z25-EM2100」

本体背面金具+吸着板 Z 型金具

**その他**

① 本体用背面金具と吸着板用背面金具を使用

本体背面取付金具「M05-EM2100」      吸着板背面取付金具「K05-EM2100」

本体背面金具+吸着板背面金具

**警告** 設置箇所について

人体が接触する可能性のある場所に設置する場合、電磁錠本体で怪我などないように、安全管理を十分に考慮した上で取り付けてください。  
 本体、吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。  
 取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。  
 短いネジは緩んだ場合に本体、吸着板が落下する危険があります。